



Bedienungsanleitung des Systems GuideTour XT / AT Kurzfassung

Vor dem Einschalten des Senders schließen Sie das Mikrofon an - es funktioniert wie eine Antenne. An dem Empfänger übernimmt diese Funktion der Ohrhörer - diesen schließen Sie an den Empfänger vor dem Einschalten des Empfängers an.

GuideTour XT und AT sind miteinander völlig kompatibel. Sie unterscheiden sich in der Art der Energieversorgung. Die Geräte des Systems XT werden mit Alkalinen AAA (L03) betrieben. Die Geräte des Systems AT verfügen über einen eingebauten Lithiumionenakku.

Grundlegende Informationen für den Benutzer

1. Die ID des Senders muss der ID des Empfängers entsprechen - sonst funktioniert das System nicht richtig und das gesendete Signal wird nicht empfangen. Die Geräte verfügen über 19 codierte Sendekanäle.

2. Einschalten

Sowohl Sender als auch Empfänger werden mit der „ON/OFF-Taste“ an der Seitenwand eingeschaltet - Position ON.

3. Batterien

System XT: Verwenden Sie AAA-Akkus (L03) Legen Sie die Batterien entsprechend den angegebenen Polen ein. Schließen Sie das Batteriefach.

System AT: Die Geräte des Systems AT verfügen über einen eingebauten Lithiumionenakku. Bauen Sie diesen Akku nicht aus! Ist die Batterie leer, kann sie entweder mit einem Netzladegerät oder mit einem Ladekoffer aufgeladen werden.

4. Anschluss des Zubehörs

Mittels des Anschlusses Mini Jack kann man an die Geräte Zubehör anschließen. Zu dem Sender - das Mikro, zu dem Empfänger - die Ohrhörer. **VORSICHT! Bei den AT-Geräten sind die Eingänge der Ohrhörer und des Ladegeräts aneinander sehr ähnlich. Sie sind entsprechend gekennzeichnet - stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Ladegerät richtig anschließen.** Der Eingang für die Ohrhörer befindet sich an der oberen Seitenwand des Geräts. Wird das Ladegerät/ der Ohrhörer falsch angeschlossen, kann das Gerät beschädigt werden. **Die XT-Geräte dürfen nicht geladen werden!**

5. Sendekanal wechseln

System XT: Das Gerät einschalten, mit den Tasten „CH-“ und „CH+“ den gewünschten Kanal einstellen. **VORSICHT! Der Kanal kann innerhalb der ersten 5 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts gewechselt werden.** Um den Kanal wieder zu wechseln, muss das Gerät neu gestartet werden.

System AT: Das Gerät einschalten, die Tasten „F“ und „-“ gleichzeitig drücken. Innerhalb von 3 Sekunden mit den Tasten „+“ und „-“ den gewünschten Kanal einstellen.

6. Lautstärke einstellen

System XT: Um die Lautstärke zu ändern, die Taste „V“ drücken, bis die erwünschte Lautstärke erreicht wird.

System AT: Um die Lautstärke zu ändern, die Taste „+“ und „-“ solange drücken, bis die erwünschte Lautstärke erreicht wird.

Sender: An den Sendern ist die Empfindlichkeit des Mikrofons (Lautstärke der Übertragung) regulierbar. Das Niveau können Sie nach den Bedürfnissen der Zuhörer einstellen - Sie können zwischen 1 und 4 wählen.



Grundlegende Informationen für Reiseleiter/ Stadtführer

1. Grundlegendes

- a) Reichweite ca. 90 m.
- b) Die Geräte müssen an eine Antenne angeschlossen werden; für den Sender ist es das Mikrofon, für den Empfänger – die Ohrhörer,
- c) Normalerweise ist es nicht nötig, die Geräte ein-/ umzustellen; es reicht, den Empfänger einzuschalten und die Lautstärke einzustellen,
- d) Die Meldung über den Akku-Stand wird auf dem Display angezeigt. Der Akkuaustausch (**System XT**) oder Aufladung (**System AT**) wird durchgeführt, wenn der Stand als ein Strich oder als Leerstand markiert ist.
- e) **Die Geräte sind vor Feuchtigkeit zu schützen!!**

2. **Die hygienischen H2-Ohrhörer** können an jedem Ohr angebracht werden; sie müssen mit der flachen Seite am Ohr anliegen. Unsere Ohrhörer werden mit medizinischen Mitteln desinfiziert, z.B. mit Skinsept; alle Ohrhörer müssen zurückgegeben werden.

3. **Die Einweg-Hörer (Stereo-Hörer)** sind populäre Hörer, die in die Ohrmuschel eingesteckt werden; sie sind neu und müssen nicht zurückgegeben werden.

4. Melden die Veranstaltungsteilnehmer Probleme, versuchen Sie Folgendes:

- a) Überprüfen Sie, ob der Sender auf dem richtigen Kanal arbeitet und stellen Sie eventuell den Kanal entsprechend ein (**siehe Punkt „Sendekanal wechseln“**),
- b) Starten Sie den Empfänger neu,
- c) Überprüfen Sie, ob der Ohrhörer richtig installiert wurde (fest eingedrückt und am richtigen Eingang).
- d) Tauschen Sie den Kopf-/ Ohrhörer aus!
- e) Erhöhen Sie die Lautstärke am Empfänger,
- f) Überprüfen Sie, ob die Akkus richtig eingelegt sind, falls notwendig, ersetzen Sie diese gegen ein neues Set (**System XT**) oder laden Sie den Akku (**System AT**),
- g) Im Notfall tauschen Sie das Gerät gegen ein anderes aus.

5. Um die maximale Lebensdauer der Akkus zu gewähren, **werden die Empfänger nach 10 Minuten ohne Signal automatisch abgeschaltet**: z.B. wenn der Sender ausgeschaltet wird, wird der Empfänger automatisch nach 10 Minuten auch abgeschaltet. **VORSICHT!** Um das Signal wieder empfangen zu können, schalten Sie den Empfänger mit der POWER-Taste manuell neu ein.

6. **Bei der Einstellung der Mikro-Empfindlichkeitsstufe können Sie von 1 bis 4 wählen.**

7. Werden der Sender und der Empfänger von einer Person gleichzeitig genutzt, kann die wirksame Empfangsreichweite des Senders geringer sein. **Kreuzen Sie das Mikro nicht mit den Ohrhörern.**

8. **Schützen Sie Ihre Ohren.** Nutzen Sie die maximalen Lautstärken nicht (sofern nicht notwendig).